


# GUÍA DEL USUARIO DE LA CAMPANA DE COCINA ESPAÑOL



**SILVERLINE**

**HDP-R5 B - HDP-R5 W**

¡Antes de comenzar cualquier trabajo leer las instrucciones!

1, es\_ES

## Índice de contenido

- 1 ENTRADA**
- 2 Dibujo técnico**
- 3 MEDIDAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**
  - 3.1 RIESGO DE MUERTE RIESGO DE ENVENENAMIENTO
- 4 USO CON O SIN FILTRO DE CARBONO**
- 5 Limpieza de la almohadilla del filtro de carbón activado**
- 6 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
  - 6.1 Limpieza del filtro de cal
- 7 UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO**
  - 7.1 Instalación y desembalaje
  - 7.2 Recomendaciones sobre ahorro energético
- 8 CONTENIDO DEL PAQUETE**
- 9 VISTA GENERAL DE LA CAMPANA**
- 10 INSTALACION DEL PRODUCTO**
  - 10.1 Esquema de instalación y partes
- 11 CÓMO USAR EL PRODUCTO**
  - 11.1 3 Spd Uso del Producto Táctil
- 12 MANDO A DISTANCIA**
- 13 REEMPLAZO DE LA LÁMPARA**
  - 13.1 Reemplazo de la lámpara LED
- 14 CUADRO TÉCNICO**

# 1 ENTRADA

Esta guía y los datos de seguridad incluyen toda la información necesaria para un montaje seguro así como un uso seguro sin defectos.

- Lea toda esta guía y datos de seguridad antes de usar el dispositivo.
- Mantenga la guía en un lugar apropiado.
- Si cede o regala el producto a otra persona, asegúrese de dar también esta guía y los datos de seguridad.
- El incumplimiento de esta guía puede resultar en lesiones graves y defectos en el dispositivo.
- Tenga en cuenta que el fabricante no será responsable de los defectos que se deriven de no tener en cuenta esta guía.

Las figuras de esta guía tienen como objetivo describir visualmente las acciones. En estas figuras solo se ilustra un modelo del dispositivo. Sin embargo, todas las instrucciones o figuras también representan otros modelos.

## 2 Dibujo técnico




Fig. 1




Fig. 2

### 3 MEDIDAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, personas con deficiencia física, sensorial o mental o personas con poca experiencia o conocimiento; siempre que se les proporcione supervisión o instrucciones para el uso seguro del aparato y comprendan los peligros.
- Los niños no deben manipular el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizadas por niños.
- Este aparato está diseñado para uso en el hogar.
- El voltaje para usado por su producto es 220-240 Volts~50/60 Hz.
- El cable de alimentación de su producto está equipado con un enchufe con conexión a tierra. Este cable debe estar conectado a una toma a tierra.
- Toda la instalación eléctrica debe ser instalada por un electricista calificado.
- La instalación por parte de personas no autorizadas podría conducir a un funcionamiento con rendimiento deficiente, daños en el producto y accidentes.
- Al igual que cualquier otro uso que no sea mas que el domestico y particular.
- El cable alimentador del aparato no debe ser expuesto a que se atasque o se rompa durante el montaje. El cable alimentador no debe colocarse cerca de la estufa. En tales casos, podría fundirse y provocar un incendio.
- No conecte el aparato antes de la instalación.
- Asegúrese de que el lugar de instalación permita al usuario desconectar fácilmente el cable de alimentación en caso de cualquier peligro.
- No toque las lámparas de su producto si han estado encendidas desde hace mucho tiempo. Las lámparas pueden quemar su mano, ya que estarán calientes.
- Las campanas de cocina se fabrican para el uso doméstico/particular en hogares.
- Cumpla con las normas e instrucciones sobre la descarga de aire de salida establecidas por las autoridades competentes. (Esta advertencia no se aplica a usos sin conducto de salida de aire).
- Los alimentos inflamables no deben ser cocinados en este aparato.
- Encienda su producto después de colocar la olla, cacerola, etc en los quemadores. De lo contrario, la alta temperatura puede causar que las mismas partes de sus productos se deformen.
- Apague los quemadores antes de sacar la cacerola, sartén, etc.
- No deje aceite en ebullición en el quemador estufa. Las ollas que contienen aceite hirviendo pueden incendiarse por sí mismas.
- Dado que los aceites podrían incendiarse al cocinar los alimentos fritos, tenga particular cuidado con sus cortinas y manteles.

- Asegúrese de reemplazar oportunamente los filtros. Los filtros no sustituidos de manera oportuna plantean un riesgo de incendio debido a los depósitos de grasa acumulados en ellos.
- No utilice materiales filtrantes no resistentes al fuego en lugar del filtro.
- No opere el producto sin filtro, y no retire los filtros cuando el producto esté en funcionamiento.
- En caso de cualquier incendio, desconectar la campana y cualquier otro dispositivo de cocción. (Desconecte el aparato o apague el interruptor principal.)
- Si la limpieza periódica de su producto no se hace en el momento oportuno, podría suponer un riesgo de incendio.
- Desconecte el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento. (Desconecte el aparato o apague el interruptor principal)
- Cuando la campana eléctrica y los dispositivos alimentados con energías diferentes a la electricidad funcionan simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe exceder a 4 Pa ( 4 X 10 bar ).
- Los aparatos de gas o de quema de combustible, tales como aparatos de calefacción que comparten el mismo entorno con el producto, deben estar completamente aislados de los gases de escape de este producto o deben ser herméticos.
- Al realizar una conexión de salida de aire para su producto, use tuberías con un diámetro de 150 mm o 120 mm. La longitud de la conexión de la tubería, así como el número de codos deben ser tan pequeños como sea posible.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Por su seguridad, utilice fusibles "MÁX de 6 Amperios" en el sistema de campana.
- Dado que los materiales de embalaje pueden ser peligrosos, manténgalos alejados de los niños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico autorizado o cualquier otro personal calificado en el mismo nivel, con el fin de evitar cualquier situación peligrosa.
- En caso de deflagración, desconecte la campana y los aparatos de cocina y cubra la llama. Nunca use agua para extinguir el fuego.
- Cuando los aparatos de cocina están en operación, sus partes accesibles pueden estar calientes.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales (incluyendo niños) o para aquellos que tienen experiencia y conocimientos no adecuados en cuanto a su uso, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de la seguridad del aparato.
- Después de la instalación de la campana, la distancia mínima debe ser de 65 cm entre el producto y cualquier estufa eléctrica; y 75 cm entre ésta y cualquier estufa de gas o estufa que queme otros combustibles.
- La salida de la campana no debe estar conectada a conductos de aire, donde existen otras salidas de humo.

- Debe tener cuidado al utilizar el aparato de forma espontánea con otros aparatos (por ej., estufas de gas, combustibles diésel, carbón o leña, calentadores para ducha, etc.) que utilizan el mismo aire en el mismo entorno. Se debe prestar atención al utilizar simultáneamente. Porque la campana podría afectar negativamente a la combustión, al descargar el aire ambiental.
- Esta advertencia no se aplica a usos sin salida de aire.
- Cuando se utiliza la campana eléctrica simultáneamente con dispositivos que utilicen gas u otros combustibles, debe haber suficiente ventilación en la habitación (podría no aplicar a los dispositivos que descargan el aire en la misma habitación).

### 3.1 RIESGO DE MUERTE RIESGO DE ENVENENAMIENTO



#### ¡PELIGRO!

#### Advertencia - Peligro de asfixia

Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con materiales de embalaje.



#### ¡PELIGRO!

#### Advertencia - Peligro de muerte

Hay peligro de muerte y de envenenamiento debido a los gases de combustión reabsorbidos. Durante el uso de salida de descarga de aire, a menos que disponga de suministro de aire suficiente, no utilice el aparato de manera simultánea con los dispositivos con gases tóxicos de descarga a través de conductos de chimenea tales como calentadores ventilados de gas, petróleo, madera o carbón, calentadores para ducha, calentadores de agua, etc. Fig. 3

Fig. 3: Peligro de envenenamiento



Los productos ventilados (por ejemplo, calentadores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de duchas, calentadores de agua) toman el aire de combustión del lugar de instalación y descargan el gas residual a través de un sistema de gas residual (por ejemplo, la salida de gases). Cuando la campana está activa, absorbe el aire de la cocina y las habitaciones vecinas. Si no se proporciona entrada de aire adecuada, el vacío emerge. En tal caso, los gases tóxicos son absorbidos desde el conducto de chimenea y residuos, y pasan a la puerta de nuevo. Fig. 3

- Por lo tanto, siempre debe garantizarse una entrada de aire fresco adecuada. Fig. 4




Fig. 4



## ¡PELIGRO!

### ¡Peligro de incendio!

- El residuo de aceite en el filtro de aceite puede incendiarse. **Limpie el filtro de aceite al menos una vez cada 3 meses.** Nunca opere el dispositivo sin el filtro de aceite.
- El residuo de aceite en el filtro de aceite puede incendiarse. Nunca trabaje con llama abierta (por ejemplo, flambee) cerca del dispositivo. Se permite que el aparato se instale cerca de un calentador de combustible sólido (por ejemplo, madera o carbón) solamente si tiene una cubierta no extraíble. No se deben esparcir chispas.
- Los aceites y grasas calientes se prenden fácilmente. Los aceites y grasas calientes nunca deben dejarse desatendidos. Nunca trate de apagar el fuego con agua. Desconecte todo electrodoméstico cercano. Extinga las llamas con cuidado usando una manta ignífuga o un material similar.
- Ponga en funcionamiento su cocina una vez ha colocado el recipiente adecuado encima, para evitar que el calor pueda deteriorar y quemar la campana.
- Operar múltiples hornillas de gas simultáneamente crea calor alto. Un dispositivo de ventilación colocado sobre las cocinas puede dañarse o quemarse por este motivo. Nunca opere dos hornillas de gas por más de 15 minutos con un ajuste de llama alto. Una hornilla grande sobre 5 kW (Wok) tiene la energía de dos quemadores de gas.

**¡PELIGRO!****¡Peligro de electrocución!**

- Un dispositivo que funciona mal puede causar una descarga eléctrica. Nunca encienda un dispositivo defectuoso. Tire del enchufe de alimentación y desconecte el disyuntor. Llame al servicio de atención al cliente.
- Las reparaciones inadecuadas presentan riesgos. Las reparaciones y el reemplazo de los cables de alimentación dañados deben ser realizados solamente por un técnico de servicio al cliente entrenado por nosotros. Si el dispositivo no funciona correctamente, tire del enchufe de alimentación y apague el interruptor automático. Llame al servicio de atención al cliente.
- Una fuga de agua en el dispositivo puede causar descargas eléctricas. Los limpiadores de alta presión o vapor no deben usarse.

**¡PELIGRO!****¡Riesgo de lesión física!**

- Durante la instalación, hay un peligro de daño físico debido a los bordes afilados. Use guantes de protección durante todo el proceso de instalación del aparato.
- Debido al riesgo de dejar caer el aparato, el montaje de todos los pernos de seguridad y las cubiertas debe realizarse según lo especificado en el manual del usuario.
- Los objetos colocados sobre el aparato pueden caer. No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.
- Las luces LED son muy brillantes y pueden dañar los ojos (Grupo de riesgo 1). No debe mirar directamente a las luces LED durante más de 100 segundos.

**¡PELIGRO!****¡Riesgo de quemadura, riesgo de electrocución!**

- Espere hasta que el dispositivo se enfríe antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento. Desconecte el fusible o desconéctelo de la red eléctrica.
- Existe el riesgo de daños debido a la humedad que se filtra en las partes electrónicas. Nunca limpie los elementos de control con un paño húmedo.
- La superficie puede dañarse como resultado de una limpieza incorrecta. Limpie las superficies de acero inoxidable sólo en la dirección de cepillado. No utilice limpiadores de acero inoxidable para elementos de control.
- La superficie puede dañarse debido a agentes de limpieza afilados o de limpieza. Nunca utilice limpiadores afilados o de limpieza.

**¡PELIGRO!****¡Peligros de lesiones físicas e incendio!**

En el caso mal funcionamiento desenchufe el cable de alimentación de su aparato, no lo intente reparar. La reparación debe ser realizada únicamente por el servicio técnico autorizado o por expertos autorizados.

**¡AVISO!**

Si el aparato está defectuoso o dañado, desconecte el fusible o desenchufe el cable de alimentación de su aparato y llame al servicio técnico autorizado.

**¡AVISO!**

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico autorizado o cualquier otro personal calificado en el mismo nivel, con el fin de evitar cualquier situación peligrosa.

**¡AVISO!**

Cuando las bombillas del dispositivo no funcionen correctamente, apague el interruptor automático y desenchufe el enchufe de alimentación del dispositivo del enchufe. Reemplace las bombillas defectuosas inmediatamente (deje que las bombillas se enfrien primero), para proteger las bombillas restantes contra la sobrecarga.

**¡ATENCIÓN!**

Los componentes de acceso pueden calentarse cuando se utilizan con dispositivos de cocina.

**¡PELIGRO!**

El tubo de salida de aire de este aparato no se debe conectar en el tubo utilizado para descargar el humo generado por los dispositivos que utilizan gas u otros combustibles.

**Razones de daño****¡ATENCIÓN!**

Peligro de daños debido a la corrosión. Siempre haga funcionar el aparato para evitar la condensación durante la cocción. Los condensados pueden causar daños por corrosión. Reemplace la lámpara que funcione mal de inmediato para evitar la sobrecarga de otras lámparas. La intrusión de humedad en las partes electrónicas presenta un riesgo de daño. Nunca limpie los elementos de control con un paño húmedo. La superficie podría dañarse debido a un mal proceso de limpieza. Limpie las superficies de acero inoxidable solo en su dirección de cepillado. No utilice un limpiador de acero inoxidable para los elementos de control. La superficie podría resultar dañada debido a los agentes de limpieza agresivos y abrasivos. Nunca utilice productos de limpieza agresivos y abrasivos. Existe el riesgo de daños debido al flujo de líquido condensado. Instale el canal de salida de aire con una pequeña inclinación hacia abajo (inclinación de 1°) desde el aparato.

## 4 USO CON O SIN FILTRO DE CARBONO



Puede utilizar este dispositivo en el modo aire de escape o modo de circulación de aire.

### Modo de aire de escape

El aire absorbido se limpia con filtros de aceite y se expulsa a través de un sistema de tuberías. Fig. 5




Fig. 5: Salida de aire sin filtro de carbón



### ¡AVISO!

El aire de escape nunca debe transferirse a una chimenea de humo o de gases de escape activa ni debe ser transferido a una chimenea utilizada para ventilar las áreas donde se instalan fuentes de calor.

- Si se requiere que el aire de escape sea transferido a una chimenea de gases o gases de escape desactivados, debe obtener permiso del limpiador principal autorizado de la chimenea.
- Si el aire de escape es enviado sobre la pared exterior, se debe usar una caja fuerte de pared telescópica.

### Modo de circulación de aire



El aire absorbido es limpiado por los filtros de aceite y el filtro de carbón activo y reenviado a la cocina. Fig. 6



Fig. 6: Circulación de aire del filtro de carbón



Es necesario conectar un filtro de carbón activo para contener las sustancias que emiten el olor en el modo de circulación de aire. Consulte a su distribuidor autorizado para conocer las diferentes posibilidades necesarias para operar el dispositivo en modo de circulación de aire. Puede obtener los accesorios necesarios para este proceso en puntos de venta relacionados, servicio autorizado o por medio de un centro de ventas en línea.

## 5 Limpieza de la almohadilla del filtro de carbón activado

### Colocación del filtro de carbón activo




Fig. 7: Colocación del filtro de carbón activo

- 1 Filtro de carbón activo
- 2 Pasador de fijación
- 3 Filtro de aceite de metal
- 4 Agujeros de fijación para filtro de carbón activo

### Lavado en lavavajillas

### Después de limpieza

### Colocación del filtro de carbón activo

1. ➔ Abra los filtros metálicos de aceite ( ➔ “Colocación del filtro de carbón activo” en la página 15).
2. ➔ El filtro de carbón activo se instala en la parte trasera del filtro de aceite metálico. Empuja hacia un lado a fin de retirarlo (Fig. 7).
3. ➔ Lave el filtro de carbón activo en el lavavajillas.



*El filtro de carbón activo se puede lavar 3 veces. Después de tercer lavado el filtro de carbón activo debe ser reemplazado por uno nuevo.*

4. ➔ Ponga el filtro de carbón activo en lavavajillas sin apretar y sin ningún otro plato a lavar.
5. ➔ Inicie un programa con una temperatura máxima de 55°C.
6. ➔ Deje que el filtro de carbón activo se seque al aire libre durante 24 horas o 40 minutos a 80°C.
7. ➔ Coloque el filtro de carbón activo nuevo o el filtro lavado en el filtro de aceite metálico.

## 6 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO



### ¡ATENCIÓN!

La limpieza y el servicio al usuario no deben ser realizados por niños que no sean supervisados.

- La superficie puede ser dañada por gomas de limpieza afiladas o raspadores. Nunca utilice limpiadores afilados o de limpieza. Obtenga los agentes de limpieza y protección adecuados para su dispositivo desde el servicio autorizado. La superficie del dispositivo y las unidades de control son sensibles al daño por rascado.
- Limpie las superficies con un paño suave y húmedo, detergente para lavar platos o un limpiador de vidrio suave. Suavice la suciedad seca y endurecida con un paño húmedo. ¡No raspe!
- No es apropiado usar trapos secos, esponjas que puedan rayar, agentes que requieran frotar, agentes de limpieza que contengan arena, sosa, ácido o cloro u otros materiales fuertes.
- Limpie las superficies de acero inoxidable solo en la dirección de la molienda.
- No utilice productos de limpieza de acero inoxidable ni trapos húmedos en las unidades de control. Limpieza de filtros metálicos de aceite: Los filtros de aceite metálicos usados atrapan las partículas aceitosas contenidas dentro de la humedad y del vapor en la cocina. Bajo uso normal (1-2 horas diarias), limpie los filtros de aceite metálicos aproximadamente cada tres meses.
- No utilice detergentes excesivamente fuertes, ácidos o que contengan cloro.
- Mientras limpia el filtro de aceite metálico, limpie también las disposiciones de retención de los filtros metálicos de aceite en el dispositivo con un paño húmedo.
- Puede lavar los filtros metálicos de aceite en el lavavajillas o a mano.

## 6.1 Limpieza del filtro de cal




Fig. 8

1- Filtro de aceite de metal

2. ➔ Abra el bloqueo del filtro de aceite metálico (Fig. 8/2) y asegúrese de que no se caiga.
3. ➔ Inclíne el filtro de aceite metálico hacia adelante y levántalo (Fig. 8/2).



### ¡ADVERTENCIA!

**¡Peligro de incendio debido a los sedimentos de aceite en el filtro de aceite metálico!**

Existe el riesgo de incendio debido a los sedimentos de aceite en el filtro de aceite metálico.

- Limpie el filtro de aceite metálico al menos cada 2 semanas cuando aparezca la advertencia de limpieza del filtro de aceite.
- Nunca use la campana sin el filtro de aceite metálico.

4. ➔ Limpie el filtro de aceite metálico de manera manual o ponga en lavavajillas.

### Limpieza de mano

5. ➔



### ¡AVISO!

**¡Daños materiales por detergente incorrecto!**

Ablande el filtro de aceite metálico en agua caliente y límpielo con un cepillo suave.

6. ➔ Enjuague el filtro de aceite metálico en agua caliente.
7. ➔ Ponga el filtro de aceite mecánico en lavavajillas sin apretar y sin ningún otro plato a lavar.
8. ➔ Inicie un programa con una temperatura máxima de 55°C.

### Lavado en lavavajillas



*Por la limpieza en el lavavajillas, algunos cambios de color pueden ocurrir. Estos cambios no afectan negativamente la función del filtro de aceite metálico.*

### Después de limpieza

9. ➔ Deje que el filtro de aceite metálico se seque en una superficie absorbente.



*Cuando se mueva el filtro de carbón activado, póngalo otra vez en el filtro de aceite metálico.*

## 7 UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO




Fig. 9

Después de completar la instalación de la campana, la distancia mínima debe ser de 70 cm entre el producto y cualquier cocina eléctrica, y 85 cm entre ella y cualquier gas o quemadores quemando otros combustibles (Fig. 9).

### 7.1 Instalación y desembalaje

- Compruebe si hay daños en su aparato.
- Los daños de envío deben ser reportados al envío responsable inmediatamente.
- Los defectos visibles también se deben comunicar al vendedor.
- No permita que los niños jueguen con material de embalaje.

### 7.2 Recomendaciones sobre ahorro energético

- Reemplace los filtros de carbón de manera regular.
- Limpie regularmente los filtros de aluminio. Ya que los filtros sucios bloquearían el paso de aire, puede que tenga que utilizar el aparato a una velocidad superior.

- Utilice el producto de acuerdo con sus velocidades normales.
- Utilizarlo a una mayor velocidad podría causar un aumento en el consumo de energía.

## 8 CONTENIDO DEL PAQUETE




Fig. 10

- |   |                                |    |   |
|---|--------------------------------|----|---|
| 1 | Aparato                        | 6  | 4x Placa colgante                               |
| 2 | Mando a distancia              | 7  | 6 x Ø.10mm, Tacos de plástico                   |
| 3 | Plantilla de instalación       | 8  | 6x 5.5x60, Tornillo de montaje a la pared       |
| 4 | Manual de usuario              | 9  | 3X M5 x 15, Tornillos                           |
| 5 | 3x Cuerda para colgar de acero | 10 | 6X 3.5x9.5, Tornillo de conexión de la chimenea |

## 9 VISTA GENERAL DE LA CAMPANA




Fig. 11

## 10 INSTALACION DEL PRODUCTO

### 10.1 Esquema de instalación y partes




Fig. 12

- 1 Techo
- 2 6 x taco de plástico, Ø 10 mm
- 3 Placa colgante del techo
- 4 6x 5.5x60, Tornillo de montaje a la pared

1. ➤ Perfore la superficie donde se instalará el producto desde los puntos A, B, C, D con una perforación de Ø10 mm (Fig. 12).
2. ➤ Inserte los tacos de plástico de Ø10 mm en los puntos perforados A, B, C, D, E, F (Fig. 12).
3. ➤ Instale la placa de conexión al techo en los puntos A, B, C, D, E, F con tornillos de 5,5x60 (4) (Fig. 12).





Fig. 13

- 1 Mecanismo de bloqueo del soporte del techo
- 2 Placa colgante del producto
- 3 Placa de suspensión del techo, cable de alimentación, plano de distribución
- 4 Tapa de la placa de soporte del techo
- 5 Placa colgante

1. ➤ Coloque los cables de suspensión (2) a través de la placa colgante (4). Al hacerlo, el área de paso del cable de alimentación (5) debe estar en el lado derecho cuando el aparato se ve desde el frente (Fig. 13).
2. ➤ Coloque los cables de suspensión (2) a través del mecanismo de bloqueo de la placa colgante (1). Asegúrese de que todos los cables de suspensión tienen la longitud necesaria y son iguales (Fig. 13).

**¡ATENCIÓN!**

El mecanismo de bloqueo de los cables portadores impedirá que los cables se alejen de su posición o retrocedan mientras los topes no sean presionados hacia adelante.



- 1 Placa de fijación
- 2 Perno de sujeción
- 3 Tornillos de fijación
- 4 Cable de Alimentación

Fig. 14

1. ➤ Monte 3 mecanismos de bloqueo de la placa de suspensión del techo (1) en el cuerpo con tornillos 3,5 x 9,5 (2) y M5 x 15 (3) (Fig. 14)
2. ➤ Coloque el cable de alimentación (4) a través de la placa de suspensión del techo (Fig. 14/5) y haga las conexiones eléctricas. Cierre la tapa de la placa de suspensión del techo.

# 11 CÓMO USAR EL PRODUCTO

## 11.1 3 Spd Uso del Producto Táctil



| BOTÓN   | EXPLICACIÓN   |
|---|---|
|  | Pulse este botón para encender o apagar la lámpara.                         |
|  | Cuando se pulsa este botón, el producto funcionará al nivel de velocidad 1. |
|  | Cuando se pulsa este botón, el producto funcionará al nivel de velocidad 2. |
|  | Cuando se pulsa este botón, el producto funcionará al nivel de velocidad 3. |

Fig. 15: Botón táctil


Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado cualquiera de los botones ,  y  durante 3 segundos. Entonces, la función de temporizador de 15 minutos se activará y el producto se apagará automáticamente después de 15 minutos.



*Todas las funciones activas operadas antes de la activación de la función de temporizador se desactivarán después de 15 minutos.*

*Todas las funciones activas operadas después de la activación de la función de temporizador se reactivarán después de 15 minutos.*

## 12 MANDO A DISTANCIA



- 1- Motor de Encendido/Apagado
- 2- Aumento de Velocidad del Motor
- 3- Disminución de Velocidad del Motor
- 4- Iluminación Encendida/Apagada



*El control remoto se vende opcionalmente junto con el producto. Es posible que el producto que usted compró no tenga la opción de control remoto.*

Fig. 16: MANDO A DISTANCIA

## 13 REEMPLAZO DE LA LÁMPARA

### 13.1 Reemplazo de la lámpara LED



Indica el consumo máximo de energía de la lámpara. Se debe utilizar una lámpara con la misma potencia cuando se reemplaza la lámpara.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Potencia de la bombilla (W) | 2,1     |
| Corriente de bombilla (mA)  | 700     |
| Tamaño (mm)                 | 3X53X53 |
| Clase energética            | D       |



Para conocer la potencia nominal utilizada en el producto, consulte la etiqueta de calificación en el producto.

- Para reemplazar las luces LED, presione la lámpara hacia abajo y quítela por la parte inferior.




Fig. 17

## 14 CUADRO TÉCNICO

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Voltaje de alimentación        | 220 - 240 V 50Hz |
| Clase de aislamiento del motor | F                |
| Clase de aislamiento           | CLASE I          |



Este producto cumple con la Directiva de Residuos de Equipo Eléctrico y Electrónico (RAEE).

## 15 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Si no puede corregir un error, comuníquese con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

No insista en reparar el equipo, especialmente las partes eléctricas del equipo.

### IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la visita del Servicio de Asistencia Técnica, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, no es gratuito incluso durante el período de la garantía.

### Dirección de Servicio de Asistencia Técnica responsable:

Telefono: **(+34) 876 036 660**

Internet: **[www.silverline-home.com](http://www.silverline-home.com)**

Los pedidos de reparación también pueden solicitarse en línea.

### Se le solicitará la siguiente información para procesar su petición de asistencia:

Dirección completa, número de teléfono

Descripción de la avería

Información de la placa de características

## 16 CONDICIONES DE LA GARANTIA

Como comprador de uno de nuestros productos, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

### **Vigencia de la garantía**

La garantía tiene una duración de 36 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 24 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 12 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

### **Alcance de las medidas correctivas**

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

### **Queda excluido lo siguiente:**

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo y no se utilizan piezas originales.

### **Alcance de validez de la garantía**

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal.

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción. Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transporte y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente: **(+34) 876 036 660**

## 17 CONFORMIDAD CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión RL 2014/35/UE.

Este equipo lleva el marcado CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte



de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

\*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

[www.silverline.com](http://www.silverline.com)

**Fabricante:**

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.  
Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3  
Bayrampaşa / Estambul Turquía P.K.34030  
Teléfono: +90 212 484 48 00 (teléfono)  
Fax: +90 212 481 40 08

**Importador:**

JEELPERG, SL  
Dirección: Av. Juan Pablo II, núm. 35, planta 3.  
50009 Zaragoza España  
Teléfono: +34 876 506 301